

ØD	C	ØH	TIPO	SENTIDO	CÓDIGO	VALOR
15	57,5	10	DOBRADIÇA	DIREITO	BWNP 155710R	CONSULTE
15	57,5	10	DOBRADIÇA	ESQUERDO	BWNP 155710L	CONSULTE
15	70	10	DOBRADIÇA	DIREITO	BWNP 157010R	CONSULTE
15	70	10	DOBRADIÇA	ESQUERDO	BWNP 157010L	CONSULTE
20	57,5	10	DOBRADIÇA	DIREITO	BWNP 205710R	CONSULTE
20	58	10	DOBRADIÇA	ESQUERDO	BWNP 205710L	CONSULTE
20	70	10	DOBRADIÇA	DIREITO	BWNP 207010R	CONSULTE
20	70	10	DOBRADIÇA	ESQUERDO	BWNP 207010L	CONSULTE
26	57,5	10	DOBRADIÇA	DIREITO	BWNP 265710R	CONSULTE
26	57,5	10	DOBRADIÇA	ESQUERDO	BWNP 265710L	CONSULTE
26	70	10	DOBRADIÇA	DIREITO	BWNP 267010R	CONSULTE
26	70	10	DOBRADIÇA	ESQUERDO	BWNP 267010L	CONSULTE
35	57,5	10	DOBRADIÇA	DIREITO	BWNP 355710R	CONSULTE
35	57,5	10	DOBRADIÇA	ESQUERDO	BWNP 355710L	CONSULTE
35	70	10	DOBRADIÇA	DIREITO	BWNP 357010R	CONSULTE
35	70	10	DOBRADIÇA	ESQUERDO	BWNP 357010L	CONSULTE
40	57,5	10	DOBRADIÇA	DIREITO	BWNP 405710R	CONSULTE
40	57,5	10	DOBRADIÇA	ESQUERDO	BWNP 405710L	CONSULTE
40	70	10	DOBRADIÇA	DIREITO	BWNP 407010R	CONSULTE
40	70	10	DOBRADIÇA	ESQUERDO	BWNP 407010L	CONSULTE

ØD	C	ØH	TIPO	SENTIDO	CÓDIGO	VALOR
4	70	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWNP 047010R	CONSULTE
4	70,0	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWNP 047010L	CONSULTE
4,5	70	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWNP 4.57010R	CONSULTE
4,5	70	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWNP 4.57010L	CONSULTE
5	57,5	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWNP 055710R	CONSULTE
5	57,5	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWNP 055710L	CONSULTE
5	70	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWNP 057010R	CONSULTE
5	70	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWNP 057010L	CONSULTE
5,5	70	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWNP 5.57010R	CONSULTE
5,5	70	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWNP 5.57010L	CONSULTE
6	57,5	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWNP 065710R	CONSULTE
6	57,5	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWNP 065710L	CONSULTE

6	70	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWNP 067010R	CONSULTE
6	70	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWNP 067010L	CONSULTE
6,5	70	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWNP 6.57010R	CONSULTE
6,5	70	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWNP 6.57010L	CONSULTE
8	57,5	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWNP 085710R	CONSULTE
8	57,5	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWNP 085710L	CONSULTE
8	70	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWNP 087010R	CONSULTE
8	70	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWNP 087010L	CONSULTE
9	70	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWNP 097010R	CONSULTE
9	70	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWNP 097010L	CONSULTE
10	57,5	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWNP 105710R	CONSULTE
10	57,5	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWNP 105710L	CONSULTE
10	70	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWNP 107010R	CONSULTE
10	70	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWNP 107010L	CONSULTE
12	57,5	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWNP 125710R	CONSULTE
12	57,5	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWNP 125710L	CONSULTE
12	70	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWNP 127010R	CONSULTE
12	70	10	NÃO PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWNP 127010L	CONSULTE

ØD	C	ØH	TIPO	SENTIDO	CÓDIGO	VALOR
4	57,5	10	NÃO PASSANTE INTEGRAL	DIREITO	BWNP INT 045710R	CONSULTE
4	57,5	10	NÃO PASSANTE INTEGRAL	ESQUERDO	BWNP INT 045710L	CONSULTE
4	70	10	NÃO PASSANTE INTEGRAL	DIREITO	BWNP INT 047010R	CONSULTE
4	70	10	NÃO PASSANTE INTEGRAL	ESQUERDO	BWNP INT 047010L	CONSULTE
5	57,5	10	NÃO PASSANTE INTEGRAL	DIREITO	BWNP INT 055710R	CONSULTE
5	57,5	10	NÃO PASSANTE INTEGRAL	ESQUERDO	BWNP INT 055710L	CONSULTE
5	70	10	NÃO PASSANTE INTEGRAL	DIREITO	BWNP INT 057010R	CONSULTE
5	70	10	NÃO PASSANTE INTEGRAL	ESQUERDO	BWNP INT 057010L	CONSULTE
6	57,5	10	NÃO PASSANTE INTEGRAL	DIREITO	BWNP INT 065710R	CONSULTE
6	57,5	10	NÃO PASSANTE INTEGRAL	ESQUERDO	BWNP INT 065710L	CONSULTE
6	70	10	NÃO PASSANTE INTEGRAL	DIREITO	BWNP INT 067010R	CONSULTE
6	70	10	NÃO PASSANTE INTEGRAL	ESQUERDO	BWNP INT 067010L	CONSULTE

ØD	C	ØH	TIPO	SENTIDO	CÓDIGO	VALOR
5	57	10	PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWP 055710R	CONSULTE
5	57	10	PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWP 055710L	CONSULTE

5	70	10	PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWP 057010R	CONSULTE
5	70	10	PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWP 057010L	CONSULTE
5	77	10	PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWP 057710R	CONSULTE
5	77	10	PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWP 057710L	CONSULTE
5,5	70	10	PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWP 5.57010R	CONSULTE
5,5	70	10	PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWP 5.57010L	CONSULTE
6	70	10	PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWP 067010R	CONSULTE
6	70	10	PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWP 067010L	CONSULTE
6	77	10	PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWP 067710R	CONSULTE
6	77	10	PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWP 067710L	CONSULTE
7	70	10	PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWP 077010R	CONSULTE
7	70	10	PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWP 077010L	CONSULTE
8	70	10	PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWP 087010R	CONSULTE
8	70	10	PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWP 087010L	CONSULTE
9	70	10	PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWP 097010R	CONSULTE
9	70	10	PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWP 097010L	CONSULTE
10	70	10	PASSANTE PONTA HW	DIREITO	BWP 107010R	CONSULTE
10	70	10	PASSANTE PONTA HW	ESQUERDO	BWP 107010L	CONSULTE

ØD	C	ØH	TIPO	SENTIDO	CÓDIGO	VALOR
4	57,5	10	PASSANTE INTEGRAL	DIREITO	BWP INT 045710R	CONSULTE
4	57,5	10	PASSANTE INTEGRAL	ESQUERDO	BWP INT 045710L	CONSULTE
4	70	10	PASSANTE INTEGRAL	DIREITO	BWP INT 047010R	CONSULTE
4	70	10	PASSANTE INTEGRAL	ESQUERDO	BWP INT 047010L	CONSULTE
5	57,5	10	PASSANTE INTEGRAL	DIREITO	BWP INT 055710R	CONSULTE
5	57,5	10	PASSANTE INTEGRAL	ESQUERDO	BWP INT 055710L	CONSULTE
5	70	10	PASSANTE INTEGRAL	DIREITO	BWP INT 057010R	CONSULTE
5	70	10	PASSANTE INTEGRAL	ESQUERDO	BWP INT 057010L	CONSULTE
6	57,5	10	PASSANTE INTEGRAL	DIREITO	BWP INT 065710R	CONSULTE
6	57,5	10	PASSANTE INTEGRAL	ESQUERDO	BWP INT 065710L	CONSULTE
6	70	10	PASSANTE INTEGRAL	DIREITO	BWP INT 067010R	CONSULTE
6	70	10	PASSANTE INTEGRAL	ESQUERDO	BWP INT 067010L	CONSULTE